

# Multisystem EVO G.2 48V – Profil NT



1/3

## Zasilacz natynkowy / Driver surface

### Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:










Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tek
Źródło światła / Light source	-/-
CRI / Color rendering index	-/-
Moc / Power	-/-

### Dotyczy opraw / Applies to frames:

Multisystem Evo 48V Profile  
48V Track NT 100cm | 72200EG  
48V Track NT 200cm | 72201EG

Multisystem Evo 48V | Mechanical components  
48V Mech. Corner Joint 90° NT | 72215EG  
48V Mech. Linear Joint (NT/ZW) | 72245EG  
48V Mech. End Cap (no hole) (NT i WP) | 72214EG  
48V Mech. End Cap (hole fit) (NT i WP) | 72213EG


Multisystem Evo 48V | Electrical components  
48V Electr. End cap Connector | 72210EG  
48V Electr. Linear Connector | 72211EG  
48V Electr. Corner Connector 90° | 72212EG  
48V Vertical Flexible Connector | 72249EG  
48V Driver 75W On-Off - Box NT | 92462EG  
48V Driver 150W On-Off - Box NT | 92463EG  
48V Driver 75W DALI - Box NT | 92464EG  
48V Driver 150W DALI - Box NT | 92465EG




Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



**UWAGA 1 :** Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.










**NOTE 1 :** Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

**LABRA Sp. z o.o.**

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl




Dotyczy tylko opcji SYSTEM  
Applies only to the SYSTEM option




Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



**UWAGA 1 :** Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

**NOTE 1 :** Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.




**LABRA Sp. z o.o.**

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl






**14/VS.1**

Podłączenie On-Off  
Connection On-Off

**15/VS.1****16/VS.1****14/VS.2**


Podłączenie DALI  
Connection DALI

**15/VS.2****16/VS.2**


Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire  
replaceable only by a professional  
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie  
powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only  
by a professional  
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany  
tylko przez wykwalifikowaną osobę



**UWAGA 1:** Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym  
zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym  
zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

**NOTE 1:** Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power  
on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched  
on may damage the LED module and void the warranty.

**LABRA Sp. z o.o.**

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl

