

Proxa Move NT



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
Zasilanie: 230V 50/ 60Hz
Zasilacz w zestawie / Driver included

Dotyczy opraw / Applies to fixtures:

	On-Off	DALI	PhaseCut
H145 - QR111	3.0373		
H230 - QR111	3.0374		
H330 - QR111	3.0556		

H145 - edgeLed	3.0729	3.1662	3.1661
H230 - edgeLed	3.0730	3.1664	3.1663
H330 - edgeLed	3.0731	3.1666	3.1665

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY [mounting holes spacing]

