


Texo M.60 NT



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply Nie
 Źródło światła / Light source GU10
 CRI / Color rendering index
 Moc / Power

Dotyczy opraw / Applies to frames:


Texo M.60 120 NT | On-Off
 Texo M.60 200 NT | On-Off
 Texo M.60 300 NT | On-Off
 Texo M.60 400 NT | On-Off
 Texo M.60 500 NT | On-Off
 Texo M.60 600 NT | On-Off

Texo M.60 Cut 260 NT | On-Off
 Texo M.60 Cut 360 NT | On-Off
 Texo M.60 Cut 460 NT | On-Off
 Texo M.60 Cut 560 NT | On-Off
 Texo M.60 Cut 660 NT | On-Off

Akcesoria / Accessories



Deco Ring



Cut Deco Ring

UWAGA: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on!!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
 +48 500 175 552 / www.labra.pl

