


## BYŁO - MULTISYSTEM EVO

### Schemat elektryczny DALI - WCZEŚNIEJ

Przewody zasilające 230V i sterujące DALI podłączone były bezpośrednio do zasilacza DALI. Sterowanie DALI i zasilanie 48V prowadzone tylko w 2 przewodach

Do końcówka zasilającej wchodziły tylko 2 przewody



## JEST - MULTISYSTEM EVO G.2

### Schemat elektryczny DALI - AKTUALNIE

Przewody zasilające 230V podłączone do zasilacz On-Off. Zasilanie 48V prowadzone jest w 2 przewodach z zasilacza. Sterowanie DALI prowadzone jest bezpośrednio z linii DALI do końcówki zasilającej - omijając zupełnie zasilacz.

Do końcówka zasilającej wchodzi 4 przewody

