

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:


Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
 Zasilacz / Power supply Tok
 Źródło światła / Light source QR-LP111 12V
 CRI / Color rendering index -/-
 Moc / Power 0-60W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Proxa Move NT H145 QR111 | 0-60W
 On-Off | 3.0373

Proxa Move NT 230 QR111 | 0-60W
 On-Off | 3.0374

Proxa Move NT 330 QR111 | 0-60W
 On-Off | 3.0556



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
 Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1 - Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 - Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
 -48 500 175 552 / www.labra.pl

