

Multisystem EVO G.2 48V – Profil ZW



1/3

Driver suspended

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Zasilanie / Feed | AC 230V 50/60Hz |
| Zasilacz / Power supply | Tok |
| Źródło światła / Light source | -/- |
| CRI / Color rendering index | -/- |
| Moc / Power | -/- |

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Multisystem Evo 48V Profile
48V Track NT 100cm | 72204EG
48V Track NT 200cm | 72205EG

Multisystem EVO 48V | Mechanical components
48V Mech. Corner Joint 90° NT | 72215EG
48V Mech. Linear Joint (NT/ZW) | 72245EG
48V Mech. End Cap (no hole) (NT i WP) | 72214EG
48V Pendant Mounting | 72216EG


Multisystem EVO 48V | Electrical components
48V Electr. End cap Connector | 72210EG
48V Electr. Linear Connector | 72211EG
48V Electr. Corner Connector 90° | 72212EG
48V Driver 75W On-Off - Box ZW | 92466EG
48V Driver 75W DALI - Box ZW | 92468EG
48V Driver 150W On-Off - Box ZW | 92467EG
48V Driver 150W DALI - Box ZW | 92469EG




Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire
replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie
powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only
by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany
tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA ! Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE ! Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.










LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl



Dotyczy tylko opcji SYSTEM


Applies only to the SYSTEM option




Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.




LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl






11/VS.1

Podłączenie On-Off
Connection On-Off

**14/VS.1****15/VS.1****11/VS.2**


Podłączenie DALI
Connection DALI

**14/VS.2****15/VS.2**

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej:


This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on!!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

