

Dota System ZW









1/2

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply Tak
Źródło światła / Light source LED
CRI / Color rendering index CRI90
Moc / Power 1/2/3/4x4,5W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

DOTA SYSTEM - Main Profile ZW (1mb) | 6.2349
DOTA SYSTEM - Light Module X1 | 6.2349
DOTA SYSTEM - Light Module X2 | 6.2350
DOTA SYSTEM - Light Module X3 | 6.2351
DOTA SYSTEM - Light Module X4 | 6.2352
DOTA SYSTEM - Driver for Light Module X1/X2 On-Off | 6.2353
DOTA SYSTEM - Driver for Light Module X1/X2/X3/X4 DALI | 6.2356
DOTA SYSTEM - Driver for Light Module X1/X2/X3/X4 Switch | 6.3617
DOTA SYSTEM - Driver for Light Module X1/X2 PhaseCut | 6.2354
DOTA SYSTEM - Driver for Light Module X3/X4 On-Off | 6.2355
DOTA SYSTEM - Pendant Power Supply On-Off/ DALI (5x 0.5) | 6.2114



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:

This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional

Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional




Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę


UWAGA 1: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on!!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.


LABRA Sp. z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl
-48 500 175 552 / www.labra.pl






Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
 Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
 Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
 +48 500 175 552 / www.labra.pl

