

Multisystem EVO G.2 48V – Profil ZW



1/2

Zasilacz wpuszczany / Driver recessed

Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed	AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply	Tok
Źródło światła / Light source	-/-
CRI / Color rendering index	-/-
Mac / Power	-/-

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Multisystem Evo 48V Profile
48V Track NT 100cm | 7.2204EG
48V Track NT 200cm | 7.2205EG


Multisystem EVO 48V | Mechanical components

48V Mech. Corner Joint 90° NT | 7.2215EG
48V Mech. Linear Joint (NT/ZW) | 7.2245EG
48V Pendant Mounting | 7.2216EG
48V Mech. End Cap (no hole) | 7.2214EG

Multisystem EVO 48V | Electrical components


48V Electr. End cap Connector | 7.2210EG
48V Electr. Linear Connector | 7.2211EG
48V Electr. Corner Connector 90° | 7.2212EG
48V Pendant Power Supply | 7.2217EG
48V Driver 75W On-Off | 9.2234EG
48V Driver 75W DALI | 9.2235EG
48V Driver 150W On-Off | 9.2236EG
48V Driver 150W DALI | 9.2237EG

1



Przykładowy zestaw
Sample set

2



Zalecany jest, aby zasilacz umieścić w miejscu umożliwiającym łatwy do niego dostęp. Informacje o maksymalnej odległości zasilacza od ostatniej oprawy oraz typu użytego zasilacza, dostępne na zapytanie.



(It is highly recommended, that the power supply should be mounted in the place allowing easy access to it. Information about maximum distance between power supply and the last Luminaire and type of used power supply, on request.)

Przed zamontowaniem całego sufitu należy podłączyć zasilacz oraz wyprowadzić przewody do zasilania szyny.



W zależności od rodzaju zasilania będą to dwa lub cztery przewody. Before mounting the entire ceiling, connect the power supply and lead out the wires for powering the track.

Depending on the selected driver it will be two or four wires.

Podłączenie On-Off
Connection On-Off



Podłączenie DALI
Connection DALI



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:


This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional

Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę




UWAGA ! Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE ! Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.


LABRA Sp. z o.o.

bisuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl






Light source (LED only) contained in the luminaire
replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie
powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only
by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany
tylko przez wykwalifikowaną osobę












UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym
zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym
zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power
on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched
on may damage the LED module and void the warranty.


LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl






Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



UWAGA 1: Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

NOTE 1: Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on!!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

