


## Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:


Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz  
Zasilacz / Power supply Tak  
Źródło światła / Light source  
CRI / Color rendering index  
Moc / Power

## Dotyczy opraw / Applies to frames:


Main Profile 10m | 6.2921  
End Cap | 6.2924  
Corner Joint L | 6.2926  
Corner Joint R | 6.2927  
T-Module L-R | 6.2932  
T-Module S-R | 6.2933  
T-Module L-S | 6.2934  
X-Module | 6.2938  
Pendant Power Supply | 6.2940  
End Feed | 6.2941  
Central Feed | 6.2942  
Card 2mb | 6.2344



Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Źródło światła (tylko LED) umieszczane w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę




**UWAGA 1:** Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

**NOTE 1:** Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.


LABRA Sp. z o.o.

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl






Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional  
 Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional  
 Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



**UWAGA 1 :** Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.


**NOTE 1 :** Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

**LABRA Sp. z o.o.**

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
 +48 500 175 552 / www.labra.pl




17




Powtarzamy kolejne etapy 15 i 16, w zależności od ilości posiadanych modułów.  
Repeat steps 12 and 13, depending on the number of modules you have.


18




19



Light source (LED only) contained in the luminaire  
replaceable only by a professional  
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie  
powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only  
by a professional  
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany  
tylko przez wykwalifikowaną osobę



**UWAGA 1 :** Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym  
zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym  
zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

**NOTE 1 :** Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power  
on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched  
on may damage the LED module and void the warranty.

**LABRA Sp. z o.o.**

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl

